

Handleiding gebruik hout cassette

Vorbereiding : Deze richtlijnen helpen om de houtcassette veilig en efficiënt te gebruiken.

1. **As verwijderen:** Verwijder overtollige as, vooral van de roestvrijstalen kanalen, voordat je de haard aansteekt.
2. **Vuur aanmaken:**
 - Plaats twee grote blokken hout op de bodem met wat ruimte ertussen.
 - Voeg voldoende aanmaakhout boven de blokken toe.
 - Plaats aanmaakblokjes bovenop het aanmaakhout.
 - **Hendel naar links** schuiven en de deur sluiten zonder volledig te vergrendelen.
 - Sluit de ventilator aan op het stopcontact (zwarte stekker).

Tijdens het gebruik

1. **Ventilator:** De ventilator schakelt automatisch in na ongeveer 20 minuten. Verhoog de ventilatorsnelheid zodra het vuur goed brandt om de warmte optimaal te verspreiden.
2. **Maximale hoeveelheid hout:** Zorg dat je de limiet van het houtverbruik per uur niet overschrijdt.
3. **Hervullen:** Zet de ventilator op de laagste stand en open de deur voorzichtig om rookterugslag te vermijden. Vul alleen bij als het hout bijna volledig is opgebrand.
4. **Aslaag:** Laat altijd een kleine laag as in de haard voor een betere werking.



Veiligheidstips

- Gebruik aanmaakblokjes voor een schonere en snellere verbranding.
- Gebruik **geen** niet-brandbare vloeibare producten.

Verbrandingsluchtregeling

- **Hendel links:** verbrandingsluchtinlaat volledig geopend.
- **Hendel rechts:** verbrandingsluchtinlaat bijna gesloten.
- Sluit de verbrandingsluchtinlaat als de haard niet in gebruik is.

Belangrijk

- Zorg zelf voor aanmaakhout en aanmaakblokjes.
- Hout is beschikbaar op locatie.

Préparation

1. **Retirer les cendres** : Retirez l'excès de cendres, en particulier des conduits en acier inoxydable, avant d'allumer le foyer.
2. **Allumage du feu** :
 - Placez deux grandes bûches de bois en bas avec un peu d'espace entre elles.
 - Ajoutez suffisamment de bois d'allumage au-dessus des bûches.
 - Placez des allume-feux au-dessus du bois d'allumage.
 - **Poussez la manette vers la gauche** et fermez la porte sans la verrouiller complètement.
 - Branchez le ventilateur sur la prise (fiche noire).

Pendant l'utilisation

1. **Ventilateur** : Le ventilateur s'active automatiquement après environ 20 minutes. Augmentez la vitesse du ventilateur une fois que le feu brûle bien pour optimiser la diffusion de la chaleur.
2. **Quantité maximale de bois** : Ne dépassez pas la limite de consommation de bois par heure.
3. **Recharge** : Réglez le ventilateur sur la vitesse minimale et ouvrez la porte doucement pour éviter le retour de fumée. Rechargez seulement lorsque le bois est presque complètement brûlé.
4. **Couche de cendres** : Laissez toujours une fine couche de cendres dans le foyer pour une meilleure performance.

Conseils de sécurité

- Utilisez des allume-feux pour une combustion plus propre et plus rapide.
- **N'utilisez pas** de produits liquides non inflammables.

Réglage de l'air de combustion

- **Manette à gauche** : admission d'air de combustion complètement ouverte.
- **Manette à droite** : admission d'air de combustion presque fermée.
- Fermez l'admission d'air de combustion lorsque le foyer n'est pas utilisé.

Important

- Prévoyez vous-même du bois d'allumage et des allume-feux.
- Du bois est disponible sur place.

Ces directives vous aideront à utiliser la cassette à bois de manière sûre et efficace.

