



AEG Airconditioner Gebruiksaanwijzing

Voor uw comfort tijdens uw verblijf



Welkom in uw accommodatie.

Deze gids helpt u de airconditioner te gebruiken voor een aangenaam verblijf.


Uw AEG Comfort 6000 Airconditioner

- ⇒ **3 hoofdfuncties:** Ventilatie, Koeling en Ontvochtiging
- 🌡️ **Vermogen:** 12.000 BTU - Ideaal voor ruimtes tot 35m²
- 🔊 **Stil:** Slechts 64 dB tijdens gebruik
- 🕒 **Bedieningspaneel:** Touchpaneel met LED-display voor eenvoudige bediening
- 🌿 **Milieuvriendelijk:** R290 koelmiddelgas dat het milieu respecteert
- 🌀 **Ventilatie Modus:** Ideaal voor verkoeling zonder de lucht te koelen



Het Bedieningspaneel

-  **Power Knop:** Zet het apparaat aan/uit
-  **Modus:** Kies tussen Ventilatie, Koeling en Ontvochtiging
-  **Temperatuur +:** Verhoog de gewenste temperatuur
-  **Temperatuur -:** Verlaag de gewenste temperatuur
-  **Snelheid:** Pas de ventilatiesnelheid aan (Laag, Gemiddeld, Hoog)
-  **Timer:** Programmeer automatische uitschakeling van het apparaat




Het touchpaneel licht op wanneer u een knop aanraakt en schakelt automatisch uit na 60 seconden inactiviteit.

Ventilatie Modus - Ideaal bij warm weer

De ventilatiemodus is bijzonder nuttig tijdens warme dagen om een aangename luchtcirculatie te creëren zonder de kamer te koelen.

Hoe de ventilatiemodus gebruiken:

- 1 Zet het apparaat aan door op de **Power** knop te drukken
- 2 Druk op de **Mode** knop tot het ventilator-icoon oplicht 
- 3 Pas de ventilatiesnelheid aan met de **Snelheid** knop (Laag, Gemiddeld, Hoog)
- 4 Richt de luchtroosters om lucht in de gewenste richting te blazen



 Energiebesparing

 Optimale
Luchtcirculatie

 Snelle Verfrissing

 Stille Werking

Andere Beschikbare Modi



Koeling Modus

Koelt de lucht tot de gewenste temperatuur. Ideaal voor zeer warme dagen. Stel de temperatuur in tussen 16°C en 30°C volgens uw comfort.




Ontvochtiging Modus

Vermindert de luchtvochtigheid zonder de kamer te veel te koelen. Perfect voor vochtige dagen of na het douchen om condensatie te voorkomen.




Nacht Modus

Vermindert geleidelijk het vermogen en het geluid tijdens de nacht voor een rustige slaap terwijl een comfortabele temperatuur wordt gehandhaafd.



Gebruikstips

-  **Sluit deuren en ramen** voor optimale efficiëntie, vooral in koelmodus.
-  **Geef de voorkeur aan Ventilatie modus** bij warm maar niet heet weer - economisch en effectief voor een verkoelend gevoel.
-  **Sluit jaloezieën/gordijnen** tijdens de warmste uren om warmte-intrede te beperken en de belasting van de airconditioner te verminderen.
-  **Leeg de watertank regelmatig** als u de ontvochtigingsfunctie langere tijd gebruikt.
-  **Ideale temperatuur:** 24-26°C. Elke graad lager verhoogt het energieverbruik met 7%.



Voor uw comfort en om energie te besparen, gebruik de Ventilatie modus wanneer de temperatuur draaglijk is.