



Guide d'utilisation du climatiseur AEG

Pour votre confort pendant votre séjour



Bienvenue dans votre logement.
Ce guide vous aidera à utiliser le climatiseur pour un séjour agréable.

Votre climatiseur AEG Comfort 6000

-  **3 fonctions principales** : Ventilation, Refroidissement et Déshumidification
-  **Puissance** : 12 000 BTU - Idéal pour des pièces jusqu'à 35m²
-  **Silencieux** : Seulement 64 dB en fonctionnement
-  **Panneau de commande** : Tactile avec écran LED pour un contrôle facile
-  **Écologique** : Gaz réfrigérant R290 respectueux de l'environnement
-  **Mode Ventilation** : Idéal pour rafraîchir sans refroidir l'air



Le panneau de commande



Bouton Power : Allumer/éteindre l'appareil



Mode : Choisir entre Ventilation, Refroidissement et Déshumidification



Température + : Augmenter la température souhaitée




Température - : Diminuer la température souhaitée



Vitesse : Régler la vitesse de ventilation (Basse, Moyenne, Haute)



Timer : Programmer l'arrêt automatique de l'appareil




Le panneau tactile s'illumine lorsque vous touchez n'importe quel bouton et s'éteint automatiquement après 60 secondes d'inactivité.

Mode Ventilation - Idéal par forte chaleur

Le mode ventilation est particulièrement utile pendant les journées chaudes pour créer une circulation d'air agréable sans refroidir la pièce.

Comment utiliser le mode ventilation :

- 1 Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton **Power**
- 2 Appuyez sur le bouton **Mode** jusqu'à ce que l'icône ventilateur s'allume 🌀
- 3 Réglez la vitesse de ventilation avec le bouton **Vitesse** (Basse, Moyenne, Haute)
- 4 Orientez les volets pour diriger le flux d'air dans la direction souhaitée



🔥 Économie d'énergie

🌀 Circulation d'air optimale

⚡ Rafraîchissement rapide

🔊 Fonctionnement silencieux

Autres modes disponibles



Mode Refroidissement

Refroidit l'air à la température souhaitée. Idéal pour les journées très chaudes. Réglez la température entre 16°C et 30°C selon votre confort.




Mode Déshumidification

Réduit l'humidité de l'air sans trop refroidir la pièce. Parfait pour les journées humides ou après une douche pour éviter la condensation.




Mode Nuit

Réduit progressivement la puissance et le bruit pendant la nuit pour un sommeil paisible tout en maintenant une température confortable.



Conseils d'utilisation

-  **Fermez portes et fenêtres** pour une efficacité optimale, surtout en mode refroidissement.
-  **Privilégiez le mode Ventilation** par temps chaud mais pas caniculaire - économique et efficace pour créer une sensation de fraîcheur.
-  **Fermez les volets/rideaux** pendant les heures les plus chaudes pour limiter l'entrée de chaleur et réduire l'effort du climatiseur.
-  **Videz régulièrement le réservoir d'eau** si vous utilisez la fonction déshumidification pendant une longue période.
-  **Température idéale : 24-26°C.** Chaque degré en moins augmente la consommation d'énergie de 7%.



Pour votre confort et pour économiser l'énergie, utilisez le mode Ventilation quand la température est supportable.